

لوازم خانگی

Hamilton

Electric Slow Cooker
Model: HSC-3200

راهنمای آرام از ۳/۲ لیتر



مشخصات محصول

این آرام پز بیضی شکل دارای طراحی مدرن و پیشرفته و عملکرد قابل اطمینان است. وجود سه حالت گرم نگهدارنده (Keep Warm) اتوماتیک (Auto) و حرارت زیاد (High) قدرت انتخاب بیشتری جهت پخت غذا به شما میدهد ظرف متحرک و قابل جابجایی عملکرد حرارتی بالاتری را با صرفه جوئی بیشتر ارائه میدهد. درب شیشه ای باعث حفظ خواص و کیفیت غذا در داخل ظرف میباشد. ظرف سرامیکی نیز مانند ظروف غذا خوری معمول مورد استفاده قرار میگیرد.

مدل : HSC-3200

برق: ۲۲۰-۲۴۰ ولت ۵۰-۶۰ هرتز

قدرت: ۲۰۰ وات

ظرفیت: ۳/۲ لیتر

ابعاد خارجی: ۲۵۵ X ۲۷۶ X ۱۹۲ میلیمتر

وزن خالص: ۳/۹ کیلو گرم



لطفاً "قبل از نصب و استفاده از آرام پز ، دستورات این راهنمای را با دقت بخوانید.

طرز استفاده از دستگاه

۱- کلید کنترل را در جهت خاموش "OFF"

بچرخانید و سپس آنرا به برق وصل کنید. کلید کنترل

را روی هر یک از سه حالت گرم نگهدارنده "Keep

آرام" یا اتوماتیک "Auto" و یا حرارت زیاد "warm

قرار دهید.

۲- مواد غذائی را درون ظرف سرامیکی قرار دهید.

به مقدار کافی آب اضافه نمایید(مقدار آب از ۸۰٪

حجم ظرف بیشتر نشود). ظرف سرامیکی را درون

محفظه اصلی بدنه قرار دهید و درب شیشه ای را

روی آن قرار دهید.

۳- اگر کلید کنترل روی "High" است و ظرف

سرامیکی را از آب خنک پرمی کنید حدود ۲/۵ ساعت

طول خواهد کشید که آب بجوش آید. جهت صرفه

جوئی در وقت، پیشنهاد میگردد که از آب نیمه گرم با

دماهی ۷۰ درجه سانتیگراد استفاده نمایید.

۳- فقط درب شیشه‌ای ظرف سرامیکی را میتوان در آب فرو برد یا آنرا زیر شیر آب گرفت . سایر قسمت هارا با پارچه نم دار تمیز نمائید.

عیب یابی

- اگر ظرف طبخ بطور صحیح کار نمیکند ابتدا سیم برق را چک کنید که بطور صحیح وصل شده باشد.
- در صورتیکه دستگاه خوب کار نمیکنده مرکز تعمیر مجاز همیلتون مراجعه نمائید، سعی نکنید خودتان تعمیر نمائید.

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون :
تهران ۰۲۱ - ۵۵۶۲۶۰۹۵

۴- هرگز ظرف سرامیکی را مستقیماً جهت طبخ غذا روی آتش قرار ندهید.

۴- سطوح داخلی ظرف و پایه آن بعد از هر طبخ غذا بسیار داغ خواهد شد، هرگز به آنها دست نزنید.

۵- سعی نکنید کلید کنترل را بیشتر از مقدار "OFF" و "HIGH" بچرخانید.

۶- دستگاه، پایه و سیم اتصالات را داخل آب ننمائید و مراقب باشید آب وارد دستگاه نگردد.

نظافت و نگهداری

۱- همیشه پس از استفاده ، دستگاه را از برق بکشید تا خنک شود.

۲- جهت تمیز کردن درب شیشه‌ای و ظرف سرامیکی از اسفنج و مایع ظرفشویی استفاده نمائید.

از وسائل سیمی و فلزی استفاده ننمائید.
Page 4

۴- میتوان کلید را در جهت "High" قرار داده هنگامیکه آب شروع به جوشیدن نمود کلید کنترل را روی حالت دیگر و دلخواه چرخاند. حالت Keep روی آب میگردد.

warm و High انجام میگردد.

هشدار

۱- هرگز بدنه اصلی را روی فرش یا سطح پلاستیکی قرار ندهید. (ممکن است سوراخ هایی که در قسمت پائین دستگاه تعییه شده است مسدود شده و باعث بروز حادثه گردد).

۲- بمنظور جلوگیری از شوک ناگهانی و جلو گیری از شکسته شدن ظرف ، ظرف سرامیکی و در پوش شیشه‌ای آنرا بلاfacle بعد از انجام عمل طبخ ، داخل آب ننمائید.